

Se ha acquistato il seguente prodotto: **MOSCHETTONE ROCKY CON GHIERA A VITE** tra il **05/12/2018** e il **04/07/2019**, questa nota informativa la riguarda.



NOME DEL PRODOTTO:
MOSCHETTONE ROCKY CON GHIERA A VITE


Marca: SIMOND

Codice articolo: 1760147 e 1759997

La invitiamo a non utilizzare più questo prodotto senza averne verificato la conformità

Nell'ambito dei nostri controlli di qualità e sicurezza, le squadre Simond hanno identificato un potenziale rischio: in rarissimi casi la ghiera di bloccaggio (parte nera) del moschettone è stata posizionata in maniera errata. Questo difetto potrebbe comportare un funzionamento non conforme del moschettone durante l'uso.

Come sapere se il moschettone è coinvolto in questo richiamo?



1 / Posizionare il moschettone nella posizione corretta.

2 / Verificare la posizione della ghiera di bloccaggio:

- se la parte cava è orientata verso l'alto, il moschettone è OK;
- se la parte piatta è orientata verso l'alto, il moschettone non è OK.

Qualora, a seguito della verifica di cui sopra, fosse in possesso di uno dei moschettoni coinvolti in questo richiamo, e per qualsiasi dubbio, la invitiamo a recarsi presso un qualsiasi punto vendita Decathlon per restituire il prodotto ed essere rimborsato.

Per ulteriori informazioni o approfondimenti in merito, potrà rivolgersi al punto vendita Decathlon più vicino o al nostro servizio clienti. Potrà contattarci dal sito www.decathlon.it o telefonicamente al numero 0395979702 (numero a tariffazione ordinaria, il costo varia in funzione del suo piano tariffario).

SIMOND la ringrazia per la comprensione e si scusa per il disagio arrecato.

Affissione fino al: 23 gennaio 2019

Decathlon SA, 4 bd de Mons BP 299 - 59665 Villeneuve d'Ascq Cedex - RCS Lille Métropole 306 138 900